

## 2.7 Menu de second niveau - RO (Radio Operations)

avec les touches ▲ et ▼ sélectionner la fonction souhaitée



appuyer sur la touche ENTER pour confirmer



Les procédures d'activation des fonctions sont décrites dans le tableau.

Ecran	Description
SR	<p>SR - Mémorisation radiocommande.</p> <p>Il est possible d'aller directement au menu <b>Mémorisation radiocommande</b> même avec écran éteint seulement en <b>Mode affichage écran</b> réglé sur 00 ou sur 03:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si la transmission d'une radiocommande non présente en mémoire est effectuée,</li> <li>- si la transmission d'un conduit non en mémoire est effectuée d'un radiocommande déjà présente en mémoire.</li> </ul>
ER	<p>ER - Annulation une seule radiocommande.</p>
EA	<p>EA - Annulation totale mémoire.</p>
EC	<p>EC - Annulation code unique (UTILISATION FUTURE)</p>
RE	<p>RE - Configuration ouverture mémoire à distance.</p> <p>Lorsqu'ON est activée on active la programmation à distance. Pour mémoriser de nouveaux émetteurs sans agir sur le tableau électrique, appuyer sur la touche PRG d'un émetteur GOL4 déjà mémorisé pendant 5 sec jusqu'à l'allumage de la led (dans la portée du récepteur) et appuyer sur n'importe quelle touche CH du nouvel émetteur.</p> <p>Remarque: faire attention à ce que les autres émetteurs non désirés ne soient pas mémorisés involontairement.</p>
MU	<p>MU - Réglage numéro maximum de radiocommandes enregistrables sur module de mémoire.</p> <p>Il est possible d'enregistrer au maximum 100 ou 200 radiocommandes.</p> <p>Remarque: il faut régler   pour permettre la sauvegarde de la configuration de l'installation sur le module mémoire.</p>

F

F

Ecran	Description
	<p>C1 - Configuration fonction touche 1 de radiocommande mémorisé.</p> <p>C2 - Configuration fonction touche 2 de radiocommande mémorisé.</p> <p>C3 - Configuration fonction touche 3 de radiocommande mémorisé.</p> <p>C4 - Configuration fonction touche 4 de radiocommande mémorisé.</p> <p>NO - Aucune configuration sélectionnée</p> <p>1-3 - Commande d'ouverture</p> <p>1-4 - Commande de fermeture</p> <p>1-5 - Commande Pas-à-Pas</p> <p>P3 - Commande d'ouverture partielle</p> <p>LG - Commande changement d'état lumière de courtoisie</p> <p>1-9 - Commande de STOP</p> <p>Attention: les options 1-3 (ouverture) et 1-5 (Pas-à-Pas) sont présentes en alternative et sont dépendantes de la sélection    .</p>
	<p>NO - AUCUNE</p> <p>1-3 - OUVERTURE</p> <p>1-4 - PAS-A-PAS</p> <p>P3 - FERMETURE</p> <p>LG - LUMIERE COURTOISIE</p> <p>1-9 - PARTIELLE</p> <p>STOP</p>
	<p>RK - Navigation au moyen de clavier radiocommandé.</p> <p>Avec l'écran éteint taper rapidement la séquence de touches ③③③②④① depuis la radiocommande mémorisée que vous voulez utiliser.</p> <p>Remarque: il est conseillé d'utiliser une radiocommande spécialement dédiée à ces opérations.</p> <p>Attention: durant la navigation au moyen du clavier radiocommandé TOUTES les radiocommandes mémorisées ne sont pas actives.</p> <p>Pour tester l'éventuelle nouvelle configuration éteindre l'écran et envoyer une commande d'ouverture avec la touche ③</p>
	<p>OF - OFF</p> <p>ON - ON</p> <p>La navigation avec clavier radiocommandé se désactive automatiquement au bout de 4 minutes d'inactivité ou bien en configurant    .</p>

Attention: il est possible qu'en raison de la typologie de l'automatisme et du tableau électronique certains menus ne soient pas disponibles